



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.28.004.А № 73891

Срок действия до 24 мая 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Весы неавтоматического действия НV/W-КС, НV/W-КСР

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"A&D SCALES CO., LTD", Корея

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 75036-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ OIML R 76-1-2011

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 мая 2019 г. № 1152

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



"31" 2019 г.

Серия СИ

№ 036070

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы неавтоматического действия HV/W-КС, HV/W-КСР

Назначение средства измерений

Весы неавтоматического действия HV/W-КС, HV/W-КСР (далее — средство измерений) предназначены для измерений массы.

Описание средства измерений

Принцип действия средства измерений основан на использовании гравитационного притяжения. Сила тяжести объекта измерений вызывает деформацию чувствительного элемента средства измерений, которая преобразуется им в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный массе объекта измерений. Этот сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию, математической обработке электронными устройствами средства измерений с дальнейшим определением значения массы объекта измерений. Результаты измерений отображаются в визуальной форме на дисплее.

Средство измерений представляет собой весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1—2011, имеет модульную конструкцию и состоит из грузоприемного устройства (далее — ГПУ) и индикатора (по Т.2.2.2 ГОСТ OIML R 76-1—2011), закреплённого на стойке.

ГПУ представляет собой металлическую конструкцию в виде платформы для принятия нагрузки, опирающуюся на весоизмерительные тензорезисторные датчики (далее — датчики).

Сигнальные кабели датчиков подключаются к индикатору.

Общий вид средства измерений представлен на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2.

Для защиты от несанкционированного доступа к внутренним частям средства измерений и изменений параметров их настройки и регулировки используется пломбировка свинцовой пломбой переключателя настройки, расположенного внутри корпуса индикатора.

Средство измерений выпускается в различных модификациях, отличающихся метрологическими и техническими характеристиками (таблицы 2-3), особенностями конструкции и имеют обозначения вида:

H[1]-[2]КС[3]

Где:

[1] — режим работы:

V: многоинтервальные весы;

W: однодиапазонные весы;

[2] — обозначение максимальной нагрузки Max для однодиапазонных весов или Max_3 для многоинтервальных весов:

10: 10 кг;

15: 15 кг;

60: 60 кг;

200: 220 кг;

[3] — наличие встроенного принтера или отсека для автономных источников питания постоянного тока:

P: принтер, встроенный в индикатор, отсутствие индекса означает отсутствие принтера и наличие на его месте отсека для установки автономных источников питания постоянного тока.

Весы снабжены следующими устройствами и функциями (в скобках указаны соответствующие пункты ГОСТ OIML R 76-1—2011):

- полуавтоматическое устройство установки на нуль (Т.2.7.2.2);

- устройство первоначальной установки на нуль (Т.2.7.2.4);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройство уравнивания тары — устройство выборки массы тары (Т.2.7.4.1);
- устройство предварительного задания значения массы тары (Т.2.7.5);
- многоинтервальные весы (только для модификаций HV) (Т.3.2.6).

Весы имеют следующие режимы работы (4.20 ГОСТ OIML R 76-1–2011):

- счетный режим;
- суммирование;
- вычисление процентных соотношений;
- режим сравнения.

Весы оснащены последовательным интерфейсом передачи данных RS232C и USB (опция).



модификации с отсеком для установки автономных источников питания постоянного тока



модификации с принтером, встроенным в индикатор

Рисунок 1 — Общий вид средства измерений



Рисунок 2 — Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Маркировка весов производится на фирменных наклейках (табличках), которые содержат следующие сведения:

- торговая марка изготовителя;
- модификация весов;
- максимальная нагрузка (Max);
- минимальная нагрузка (Min);
- действительная цена деления (шкалы) (d);
- поверочный интервал (e);
- класс точности весов;
- знак утверждения типа;
- заводской (серийный) номер;
- год изготовления;
- диапазон температуры.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) средства измерений является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой, которая ограничивает доступ к переключателю настройки и регулировки индикатора средства измерений. Изменение метрологически значимых параметров, настройка и регулировка не могут быть осуществлены без нарушения защитной пломбы, вскрытия корпуса и изменения положения переключателя настройки и регулировки.

Изменение ПО через интерфейс пользователя невозможно. Кроме того, изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования производителя.

Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО (таблица 1) доступны для просмотра при нажатии определённой комбинации клавиш.

Таблица 1 — Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	—
Номер версии (идентификационный номер) ПО	P-1.xx*
Цифровой идентификатор ПО	—

* «xx» принимает значения от 0 до 99 и не относится к метрологически значимому ПО. Номер версии ПО не ниже указанного

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 — Метрологические характеристики

Характеристика	Модификации		
	HV-15KC HV-15KCP	HV-60KC HV-60KCP	HV-200KC HV-200KCP
Максимальная нагрузка, $Max_1/Max_2/Max_3$, кг	3/6/15	15/30/60	60/150/220
Поверочный интервал, $e_1/e_2/e_3$, действительная цена деления (шкалы), $d_1/d_2/d_3$, ($e_i=d_i$), кг	0,001/0,002/0,005	0,005/0,01/0,02	0,02/0,05/0,1
Число поверочных интервалов, $n_1/n_2/n_3$	3000/3000/3000	3000/3000/3000	3000/3000/2200
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III	III	III
Габаритные размеры весов, мм, не более			
-ширина	275	275	275
-глубина	474	474	474
-высота	368	368	368
Диапазон температуры, °C	от + 5 до +40		
Диапазон уравнивания тары	100% Max_3		
Параметры электропитания от сети переменного тока (через адаптер): напряжение (номинальное), В частота, Гц	220 50±1		

Таблица 3 — Метрологические характеристики

Характеристика	Модификации			
	HW-10KC HW-10KCP	HW-60KC HW-60KCP	HW-100KC HW-100KCP	HW-200KC HW-200KCP
Максимальная нагрузка (Max), кг	10	60	100	220
Поверочный интервал e , действительная цена деления (шкалы) d ($e=d$), кг	0,001	0,005	0,01	0,02
Число поверочных интервалов (n)	10000	12000	10000	11000
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III	II	III	II
Габаритные размеры весов, мм, не более				
-ширина	275	330	390	
-глубина	474	621	712	
-высота	368	771	773	
Диапазон температуры, °C	от + 5 до +40			
Диапазон уравнивания тары	100% Max			
Параметры электропитания от сети переменного тока (через адаптер): напряжение (номинальное), В частота, Гц	220 50±1			

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационного документа и маркировочную табличку, расположенную на корпусе ГПУ средства измерений.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 — Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Средство измерений	—	1 шт.
Руководство по эксплуатации	—	1 экз.

Поверка

осуществляется по ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания», приложение ДА «Методика поверки весов».

Основные средства поверки рабочие эталоны 3-го и 4-го разрядов по приказу Росстандарта от 29 декабря 2018 г № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы» (гири, соответствующие классам точности F_2 и M_1 по ГОСТ OIML R 111-1–2009).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке средства измерений.

Сведения о методиках (методах измерений)

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам неавтоматического действия HV/W-КС, HV/W-КСР

ГОСТ OIML R 76-1—2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»

Приказ Росстандарта от 29 декабря 2018 г № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»

Техническая документация «A&D Company, Limited», Япония

Изготовитель

«A&D SCALES CO., LTD»

Адрес: 191, Inseok-ro, Deoksan-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, 27856 KOREA;
125, Deokgeum-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, 27846 KOREA

Телефон: +82 43-537-4101

Факс: +82 43-537-4110

Web-сайт: www.andk.co.kr

E-mail: info@aandd.co.jp

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙ энд ДИ РУС»

(ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»)

ИНН 7731547200

Адрес: 117545, г. Москва, ул Дорожная д.3, кор. 6, ком. 8б

Телефон: (495) 937-33-44, 937-55-66

Факс: (495) 937-33-44

Web-сайт: www.and-rus.ru

E-mail: info@and-rus.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46

Телефон/факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



А.В. Кулешов

М.п. « 31 » мая 2019 г.